


Atualizar o firmware do seu *DVR Braskell* é um processo muito simples e que pode trazer vários benefícios, como por exemplo, a adição de novos recursos. Recomendamos seguir corretamente os passos descritos nesse manual para que não haja qualquer inconveniente.

O primeiro passo é baixar a atualização correta para o seu modelo de DVR.


**ATENÇÃO nunca tente atualizar o DVR com outros firmwares que não seja aquela descrita para o modelo específico no site. Ignorar este aviso pode trazer danos irreversíveis ao seu aparelho.**

Para ter certeza que o firmware é o correto basta comparar o modelo que consta na etiqueta do produto com o modelo que consta no site e no link para download.




Após fazer o download do arquivo correto, transfira-o para um pendrive que esteja vazio, caso necessário, formate-o previamente.

Agora, com o arquivo já no pendrive, insira-o em qualquer porta USB livre do seu *DVR Braskell* e abra o menu clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, Selecione: Menu > Avançado > Restaurar > Marque todas as opções > OK. Este procedimento restaura o aparelho para as configurações de fábrica. Em alguns casos após executar este procedimento o DVR irá reiniciar.



Após executar o passo anterior entre novamente no menu e selecione: Menu > Avançado > Atualização. Na janela que se abre a primeira linha corresponde ao dispositivo onde a atualização está armazenada (pendrive) e a linha de baixo o arquivo de atualização que será utilizado (o que foi transferido a partir do site).



Depois de conferir o arquivo clique em atualizar e aguarde o processo se completar.

**ATENÇÃO durante o processo não desligue o aparelho. É recomendável utilizar um no-break ou uma fonte com bateria para realizar este procedimento.**

Depois de finalizado o DVR irá reiniciar já com o novo firmware instalado e o pendrive pode ser removido.